

# 配置亮度在Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的显示设置

## 客观

Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话组成提供在IP网络的语音通信的一套全面貌特征的VoIP (VoIP)电话。电话提供传统企业电话所有功能，例如呼叫转发，重拨，快速拨号，转移呼叫和电话会议。Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话瞄准在第三方会话初始化协议(SIP)围绕-基于IP专用的交换分机的解决方案(PBX)。

Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话允许您定制设置例如电话名字，墙纸，徽标，屏幕保护程序，亮度显示，回到轻的设置，等。

此条款提供指令关于怎样通过基于Web的工具或图形用户界面(GUI)配置亮度显示设置您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话。

## 可适用的设备

- 7800系列
- 8800系列


## 软件版本

- 11.0

## 配置亮度显示设置

### 通过基于Web的工具

步骤1.访问您的IP电话的基于Web的工具然后选择Admin洛金>Advanced。



步骤2.选择语音>电话。




步骤3.移下来到萤幕区，然后从1输入值到15在显示亮度字段。越高编号，越极大在IP电话屏幕的亮度。

Screen			
Screen Saver Enable:	<input type="text" value="No"/>	Screen Saver Type:	<input type="text" value="Clock"/>
Screen Saver Wait:	<input type="text" value="300"/>	Screen Saver Refresh Period:	<input type="text" value="6"/>
Back Light Timer:	<input type="text" value="5m"/>	Display Brightness:	<input type="text" value="15"/>
Logo Type:	<input type="text" value="Default"/>	Text Logo:	<input type="text"/>
Background Picture Type:	<input type="text" value="Default"/>		

**Note:**在本例中，使用15。

步骤4.点击提交所有更改。




您应该成功当前配置了在您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的亮度显示设置到基于Web的工具。

## 通过IP电话的GUI

步骤1.按Settings按钮在您的IP电话。




步骤2.使用圆环导航按键，选择用户首选项。




Select

步骤3.选择屏幕首选。



Select

步骤4.按导航按键的左边或右边箭头在您的IP电话的调整亮度显示。




Set



**Note:**在本例中，显示亮度设置到20。GUI将相应地调整亮度显示。

步骤5.按集Softkey保存设置。



您应该通过GUI成功当前配置了在您的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的亮度显示设置。