

在RV180和RV180W路由器的俘虏门户会话状态

客观

俘虏门户会话页列出那时使用俘虏门户服务的激活用户。在他们设法通常前，访问公共网络俘虏门户方法敦促网络的LAN用户发现一个特殊网页。

本文解释如何查看在RV180和RV180W路由器的俘虏门户会话状态。

可适用的设备

- RV180
- RV180W

俘虏门户会话状态

第 1 步：请使用配置工具选择**状态>俘虏门户会话**。俘虏门户会话页打开：



激活的会话表有以下功能：

- 俘虏门户用户的Ip address ip_address。
- MAC地址—俘虏门户用户的MAC地址。

步骤2.点击**刷新**刷新当前页和获得关于该页的最最新信息的。