

配置在RV110W的用户设置

客观

RV110W使用管理员帐户和一个客户帐户。当客户帐户访问只读访问时，管理员能做对路由器的变动。此条款说明如何配置RV110W的用户设置。

可适用的设备

- RV110W

步骤程序

第 1 步：请使用Web配置工具选择**管理> Users**。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

激活客户帐户

此程序显示管理员如何能enable (event)访问的客户帐户。客户帐户允许客人身份的用户查看关于路由器的信息，但是不编辑它。

步骤1.在客户帐户右边，请检查**活动**复选框激活客户帐户。

Users

Account Activation

Administrator Account	<input checked="" type="checkbox"/> Active
Guest Account	<input checked="" type="checkbox"/> Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

步骤2. 点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

管理员帐户设置

此程序显示管理员如何能做对管理员帐户设置的变动。对管理员帐户的定期更改强化帐户安全。

步骤1. 在右边请**编辑管理员设置**，检查复选框**编辑管理员帐户设置**。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Step 2.在新的用户名字段，请输入管理员帐户的新的用户名。

第 3 步：在旧密码字段，请输入管理员帐户的旧密码。

Note:管理员帐户的默认用户名和密码是都“cisco”。

第 4 步：在新的密码字段，请输入管理员帐户的一个新的密码。

第 5 步：在重新代表新的密码字段，再请输入新的密码验证它。

步骤6.点击“Save”保存更改或取消丢弃他们。

客户帐户设置

此程序显示管理员如何能做对客户帐户设置的变动。对客户帐户设置的定期更改强化帐户安全。

步骤1.在右边请编辑客户设置，检查复选框编辑客户帐户设置。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Step 2.在新的用户名字段，请输入客户帐户的新的用户名。

第 3 步：在旧密码字段，请输入客户帐户的旧密码。

Note:客户帐户的默认用户名和密码是都“客户”。

第 4 步：在新的密码字段，请输入客户帐户的一个新的密码。

第 5 步：在重新代表新的密码字段，再请输入新的密码验证它。

步骤6.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

导入用户名和密码

此程序显示管理员如何能从文件导入用户设置。使用文件允许管理员保留用户设置的记录。

步骤1. 点击**访问**选择与用户名和密码的一个文件。

The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Users". It is divided into several sections:

- Account Activation:** Contains two rows. "Administrator Account" has a checked checkbox and the text "Active". "Guest Account" also has a checked checkbox and the text "Active".
- Administrator Account Setting:** Includes a checkbox for "Edit Administrator Settings" (unchecked). Below it are four input fields: "New Username:" (containing "cisco"), "Old Password:", "New Password:", and "Retype New Password:".
- Guest Settings:** Includes a checkbox for "Edit Guest Settings" (unchecked). Below it are four input fields: "New Username:" (containing "guest"), "Old Password:", "New Password:", and "Retype New Password:".
- Import User Name & Password:** This section is highlighted with a red border. It features a file selection input field with a "Browse..." button next to it. Below the input field is the text "(To import User Names + Password via CSV files.)" and an "Import" button.

At the bottom of the interface are two buttons: "Save" and "Cancel".

Note:文件是CSV文件。

步骤2. 点击**导入**。

步骤3. 点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。