

在RV110W的动态DNS设置

客观

动态域名系统(动态DNS)是用变化的IP地址连接路由器到互联网域名的网络服务。要使用动态DNS，必须用一个动态DNS供应商创建帐户例如DynDNS.com、TZO.com、3322.org或者noip.com。此条款说明如何配置在RV110W的动态DNS。


可适用的设备

- RV110W

步骤程序

第 1 步：请使用Web配置工具选择网络>动态DNS。

禁用动态DNS



The image shows a screenshot of the 'Dynamic DNS' configuration page. At the top, the title 'Dynamic DNS' is displayed. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'DDNS Service:' with the current selection being 'Disable'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

第 1 步：从动态DNS下拉菜单，请选择功能失效。

步骤2.点击“Save”保存更改或取消丢弃他们。

TZO.com设置

Dynamic DNS

DDNS Service: TZO.com www.tzo.com

E-mail Address:

Password:

Verify Password:

Domain Name:

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

第 1 步：从动态DNS下拉菜单，请选择TZO.com。

Step 2.在电子邮件地址字段，请输入TZO.com帐户的电子邮件地址。

第 3 步：在密码字段，请输入TZO.com帐户的密码。

第 4 步：在验证密码字段，再请输入密码验证它。

第 5 步：在域名字段，请输入TZO.com帐户的域名。

Dynamic DNS

DDNS Service: TZO.com www.tzo.com

E-mail Address: user@email.com

Password: ●●●●●●

Verify Password: ●●●●●●

Domain Name: domainname

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

第6.步(可选)点击**测试配置**测试设置。

步骤7.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

DynDNS.com设置

The screenshot shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below it, there is a section for 'DDNS Service:' with a dropdown menu set to 'DynDNS.com' and a link to 'www.dyndns.com'. The main configuration area includes several input fields: 'Username:', 'Password:', 'Verify Password:', and 'Host Name:'. Below these is the 'Internet IP Address:' field, which is pre-filled with '0.0.0.0'. There is also a 'Status:' label. At the bottom of this section is a 'Test Configuration' button. At the very bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

第 1 步：从动态DNS下拉菜单，请选择DynDNS.com。

Step 2.在电子邮件地址字段，请输入DynDNS.com帐户的电子邮件地址。

第 3 步：在密码字段，请输入DynDNS.com帐户的密码。

第 4 步：在验证密码字段，再请输入密码验证它。

第 5 步：在主机名字段，请输入DynDNS.com帐户的域名。

第6步(可选)点击**测试配置**测试设置。

步骤7.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

3322.org设置

The screenshot shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below it, there is a section for 'DDNS Service:' with a dropdown menu set to '3322.org' and a link to 'www.3322.org'. The main configuration area includes several input fields: 'Username:', 'Password:', 'Host Name:'. Below these is the 'Internet IP Address:' field, which is pre-filled with '0.0.0.0'. There is also a 'Status:' label. At the bottom of this section is a 'Test Configuration' button. At the very bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

第 1 步：从动态DNS下拉菜单，请选择3322.org。

Step 2.在用户名字段，请输入3322.org帐户的用户名。


第 3 步：在密码字段，请输入3322.org帐户的密码。

第 4 步：在主机名字段，请输入3322.org帐户的域名。

第5.步(可选)点击**测试配置**测试设置。

步骤6.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。

noip.com设置



The image shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below the title, there is a dropdown menu for 'DDNS Service' set to 'noip.com', with a link to 'www.noip.com' next to it. Below this, there are several input fields: 'E-mail Address', 'Password', 'Verify Password', and 'Host Name'. The 'Internet IP Address' field is pre-filled with '0.0.0.0'. Below the input fields, there is a 'Status' label and a 'Test Configuration' button. At the bottom of the window, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

第 1 步：从动态DNS下拉菜单，请选择noip.com。

Step 2.在电子邮件地址字段，请输入noip.com帐户的电子邮件地址。

第 3 步：在密码字段，请输入noip.com帐户的密码。

第 4 步：在验证密码字段，再请输入密码验证它。

第 5 步：在主机名字段，请输入noip.com帐户的域名。

第6.步(可选)点击**测试配置**测试设置。

步骤7.点击“**Save**”保存更改或**取消**丢弃他们。