

端口在CVR100W VPN路由器的镜像设置

客观

端口镜像是使用的对方法监控网络数据流。使用端口镜像，流入和流出的信息包的复制在特定端口(源接口)的网络设备被传送到另一个端口(目标端口)信息包被学习的地方。这使用作为诊断工具由网络管理员。此条款说明如何反映在CVR100W VPN路由器的端口。

可适用的设备

- CVR100W

软件版本

- 1.0.1.19

端口镜像

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**管理>Diagnostics >端口镜像**。端口镜像页打开：

Port	WAN Port	LAN 1	LAN 2	LAN 3	LAN 4
Mirror Source	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mirror Port	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Save Cancel

Step 2.在镜像Source字段，请检查适当的Port复选框。是流入或流出在这些端口的数据流在镜像端口被复制。

第3.步。在Port字段的镜像，请点击将使用操作类似镜像端口的适当的LAN Port单选按钮。这是从镜像来源的所有数据到达的端口。

Note:您不能使用WAN端口，因为镜像端口。

步骤4.点击“**Save**”。