

# 重置对在RV320和RV325 VPN路由器的工厂默认设置

## 目标

在某些情况下，恢复路由器配置到原始默认厂家设置是理想的。这是有用的，当您删除是存在路由器的一不理想的配置时。如果配置路由器，并且配置变得非常复杂或，如果要移动从一网络的一个路由器向其他，您能重置路由器到出厂默认设置和配置它作为一个新的路由器。本文提供信息关于怎样恢复RV32x VPN路由器系列到其工厂默认设置通过两个方法。第一是通过用户界面，第二种方法物理reset按钮。

**警告：**在重置以后，在设备保存的所有配置丢失。


## 可适用的设备|固件版本

- RV320|[新的下载](#)
- RV325|[新的下载](#)


## 重置路由器对出厂默认设置

### 方法1 -出厂默认设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统管理>出厂默认设置**。出厂默认设置页打开：



步骤2.点击**出厂默认设置**为了恢复路由器到其工厂默认设置。确认消息出现。




步骤3.点击**是**继续恢复默认设置。


### 出厂默认设置包括证书

如果执行出厂重置包括证书，则所有证书由用户生成或第三方供应商提供的证书也丢失。

步骤1. 登录到Web配置工具并且选择**系统管理>出厂默认设置**。出厂默认设置页打开：



步骤1. 点击**出厂默认设置包括证书**为了恢复路由器到其出厂默认设置包括您生成的所有证书。确认消息出现。



步骤2. 点击**是**继续恢复默认厂家设置包括证书。

## 方法2 -物理按钮

步骤1. 找出回形针并且弯曲它允许插入到按钮洞。

步骤2. 插入回形针到按钮洞并且为一样一点保持象3 - 10秒。所有指示灯一次将闪烁并且开始重置过程。



查看与此条款涉及的视频...

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)