

# 配置在RV130和RV130W路由器的用户帐户

## 目标

此条款目标将显示您如何配置管理员和来宾用户RV130和RV130W路由器的。

RV130和RV130W路由器提供用户帐户为了查看和管理设置。用户可以从不同的组或共享安全套接字协议层(SSL)虚拟专用网络的逻辑组验证域、局域网和服务访问规则和空闲超时设置。用户管理定义了用户的哪种类型能使用某种设备，并且那如何可以执行。

## 可适用的设备

- RV130
- RV130W


## 软件版本

- 1.0.3.22

## 配置用户帐户


### 帐户激活

步骤1. 登陆到路由器的基于Web的工具并且选择**管理**> **Users**。



步骤2. (可选)在帐户激活地区，检查活动访客帐户复选框启用对路由器的只读访问。

注意：默认情况下管理员帐户启用并且不可能被不选定。管理员帐户权限是读和写入配置和设置。



## 管理员帐户设置

第 1 步：检查编辑管理员 Settings 复选框启用配置的字段。

## Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

**Step 2.**在新的用户名字段，请输入一个新用户用户名对于管理权限用户。默认值为 cisco。

**注意：**对于此示例，使用Cisco。

## Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

**第 3 步：**在旧密码字段，请输入旧密码关联与管理权限帐户。

## Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

Retype New Password:

第 4 步：在新密码字段，请进入帐户的一新密码。密码优点公尺在字段的右边将出现并且确定根据长度和字符的密码的优点使用。

## Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

.....



Weak

Retype New Password:


第 5 步：在重新代表新密码字段，请重新输入输入的密码。

## Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:   Weak

Retype New Password:

步骤6.单击 。

您应该顺利地当前配置管理员帐户设置。

## 访客设置

第 1 步：检查编辑访客Settings复选框启用配置的字段。

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Step 2.在新的用户名字段，请输入一个新用户用户名对于访客权限用户。默认是访客。

注意：对于此示例，使用迪斯科。

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

第 3 步：在 *旧密码* 字段，请输入旧密码关联与访客权限帐户。

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:


第 4 步：在 *新密码* 字段，请进入帐户的一新密码。密码优点公尺在字段的右边将出现并且确定根据长度和字符的密码的优点使用。

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:   Strong

Retype New Password:


第 5 步：在重新代表新密码字段，请重新输入输入的密码。

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:   Strong

Retype New Password:


步骤6.单击 。

您应该顺利地当前配置访客帐户设置。


## 导入本地用户

第 1 步：在导入用户名&密码地区中，请单击浏览...并且选择适当的文件。这必须是逗号分隔值 (CSV)文件。下载模板，跳过到[步骤2。](#)

注意：此示例， User\_Import\_Templete (使用2).csv。



步骤2. (可选)下载模板，点击下载。



步骤3. 点击导入。




**Import User Name & Password**

User\_Import\_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

消息在页的顶部部分将看来配置设置顺利地保存。



步骤4. 点击“Save”保存设置。

**Import User Name & Password**

User\_Import\_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

您应该顺利地当前导入本地用户列表RV130或RV130W的。

## 查看与此条款涉及的视频...

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)