

查看对RV130和RV130W路由器的端口统计数据

客观

端口数据流统计允许管理员查看通过它来接口和数据流的状态。这些统计数据协助解决排除的被连接到路由器的设备故障网络管理员。管理员可能也使用这些统计数据确定应该每个端口分配多少数据和功率。

本文目标将显示您如何查看在外面的RV130和的RV130W的端口数据流。

可适用的设备

- RV130
- RV130W


软件版本

- 1.0.3.22

查看端口数据流统计

查看端口数据流


步骤1. 登陆到路由器的基于Web的工具并且选择**状态>端口统计数据**。



Step 2.从刷新率下拉菜单，请选择路由器将刷新端口统计数据页的间隔。选项是：

- 没有请刷新—页不会刷新。
- 15秒—页将刷新每15秒。
- 30秒—页将刷新每30秒。
- 60秒—页将刷新每60秒。

Note:对于此示例，没有请刷新被选择。



第 3 步：检查显示简化的统计数据数据复选框显示统计数据和数字数据以全面的形式。默认测量单位是字节。

Port Statistics

Refresh Rate: No Refresh ▾

Show Simplified Statistic Data:

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

查看下面端口统计数据表。表的内容如下：

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 接口—接口的被定义的名字和编号。
- 信息包—在网络传输和接收的信息包的编号。
- 字节—在网络传输和接收的字节的容量。
- 错误—在网络传输和收到的错误的容量。
- 丢弃—在网络传输和收到的丢弃的数据包的容量。
- 组播—组播信息包的容量在网络传输和收到的。
- 冲突—冲突的容量在网络的。

第4.步(可选)点击**清楚**的计数按钮重设所有值到零。

Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0	
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0	
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clear Count

Save Cancel

步骤5. 点击“Save”保存设置。


Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN2	539	485	63.63 KB	384.65 KB	0	0	0	0	0	0	
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WAN	193	68	28.65 KB	12.03 KB	0	0	0	0	76	0	
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clear Count

Save Cancel

您应该顺利地当前查看了对RV130和RV130W路由器的端口统计数据。

Port Statistics

 Configuration settings have been saved successfully

Refresh Rate: No Refresh ▾

Show Simplified Statistic Data:

Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN2	539	485	63.63 KB	384.65 KB	0	0	0	0	0	0	
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WAN	193	68	28.65 KB	12.03 KB	0	0	0	0	76	0	
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clear Count

Save Cancel