

在200/300系列被管理的交换机的系统时间配置

客观

系统时间配置是在网络的重要性。有它的两个主要原因。首先，同步的网络，即，所有其设备有同一时间的网络，减少混乱，当文件通过网络时共享，在案件，当修改时文件，并且该修改的新的时光设立。其次，一旦安全突破口，或者排除网络问题故障，日志文件是重要发现活动网络在问题的解决方案有，与一个准确系统时间，关于日志文件的信息是更加准确的，并且可更好帮助。此条款说明如何配置在200/300系列被管理的交换机的系统时间。

可适用的设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

软件版本

- 1.3.0.62

系统时间配置

步骤1. 登陆到Web配置工具并且选择Administration >时间设定页打开的>System Time.The系统时间：

System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.

Actual Time (Static): 19:47:55;2012-Jul-19

Last Synchronized Server: Unsynchronized

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

* Date: YYYY-MMM-DD

* Local Time: HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get time zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N/A

Manual Time Zone Offset:

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

* Time Set Offset: min. (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type:
 USA
 European
 By dates
 Recurring

* From: YYYY-MMM-DD HH:MM

* To: YYYY-MMM-DD HH:MM

* From: Day: Week: Month: Time: HH:MM

* To: Day: Week: Month: Time: HH:MM

Step 2. 在时钟源设置下，请检查**主要时钟源(SNTP服务器)**复选框，以便Sntp server提供时间。IF您选择此选项，则您必须设置SNTP。请参见条款添加在200和300系列被管理的交换机的一Sntp server欲知更多信息。

第3.步(可选)使用备选时钟源，检查**备选时钟源(PC通过活动HTTP/HTTPS会话)**复选框，以便连接交换机通过HTTP配置时间的计算机。

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

* Date: YYYY-MMM-DD

* Local Time: HH:MM:SS

第 4 步：如果Sntp server不是请配置，则您必须手工配置时间。以YYYY-MMM-DD的形式，在手工的设置下，在日期字段，请进入日期。例如，2012-oct-29。

第 5 步：在本地时间字段，请进入实际时间您的位置以形式HH : MM:SS.例如12:20:38。

Time Zone Settings

Get time zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N/A

Manual Time Zone Offset: UTC

第6步。在时间区域设置下，在从DHCP的获得时间区域，请检查**Enable复选框**，以便DHCP服务器提供时间区域。如果执行此，您必须确定IP编址设置对动态在交换机。请参见在200/300系列被管理的交换机的条款DHCP配置欲知更多信息。

第7步：如果DHCP服务器不是启用的，在手工的时间区域抵销下拉列表，请选择适当时间区域。

在夏令时设置下的第7步(可选)，在夏令时字段，检查**Enable复选框**对enable (event)夏时制。

第8步。如果夏令时是启用的，在时间集合偏移字段，请以偏移量的纪录进入时间。当夏令时发生时，时间偏移是被添加的/被减去的时间被运用于当前时间。

第9步。如果夏令时是启用的，在夏令时类型字段，请点击下列之一：

- USA —夏时制根据USA规格设置。
- 欧洲—夏时制根据欧洲规格设置。
- 在日期之前—如果您的国家我们的不是USA任何欧洲国家，您能在日期之前然后设置夏令时。输入以下信息：

-从：以HH的形式，进入日期以YYY-MMM-DD的形式和时刻：MM，当夏令时开始，在他们的各自字段。

-对：以HH的形式，进入日期以YYY-MMM-DD的形式和时刻：MM，当夏令时末端，在他们的各自字段。

- 复发—如果夏令时每年发生在同样日期。输入以下信息：

-从：在他们的各自日选择各自日、星期和月，星期，月下拉列表。以HH的形式，然后在时

间字段，请进入时间：MM.当夏令时每年时，开始这是日期和确切的时间

-对：在他们的各自日选择各自日、星期和月，星期，月下拉列表。以HH的形式，然后在时间字段，请进入时间：MM.当夏令时每年时，结束这是日期和确切的时间。

步骤10.点击**适用**保存您的设置。