

随机存取存储器在Sx500系列可堆叠交换机的日志状态

客观

随机存取存储器页显示在RAM的所有消息(高速缓冲存储器)按照年代次序被保存。随机存取存储器日志保留，只有直到系统重新启动。日志是在设备存储的套系统事件。随机存取存储器记录在设备发生的每个事件，例如基本的日志ins。万一其中任一种配置发生故障，日志是有用排除设备故障。本文解释如何查看在Sx500系列可堆叠交换机的随机存取存储器日志状态。

参考条款题为系统日志设置的配置在Sx500系列可堆叠交换机的关于如何配置系统日志设置的信息。

可适用的设备


- Sx500系列可堆叠交换机

软件版本

- 1.3.0.62

查看随机存取存储器日志状态

步骤1. 登录到Web配置工具，并且选择状态和统计数据> View Log > 随机存取存储器。随机存取存储器页打开：



RAM Memory

Alert Icon Blinking: Enabled

RAM Memory Log Table			
Log Index	Log Time	Severity	Description
2147483647	2012-Jul-22 04:24:28	Notice	%SYSLOG-N-CLEARLOGGING: clear messages from the internal logging buffer.

随机存取存储器页显示有这些字段的随机存取存储器日志表：

下列是从严重级别是列出的到最低的严重性的事件重要度。

- 日志索引—显示在顺序的日志条目编号。
- 当消息被创建了，请记录定期显示时候。
- 严重性—显示事件的严重性。欲知更多信息，参考下面严重性信息。
- 说明—显示关于生成日志的事件的信息。
- 紧急状态—系统不是可用的。
- 戒备—动作是需要的。
- 重要—系统在一个严重情况。
- 错误—系统在误差条件。
- 警告—系统警告发生了。
- 公告—系统正常运行，但是系统公告发生了。

- 与信息有关—设备信息。
- 调试—提供关于事件的详细信息。

第2步(可选)清除最近内存日志，点击**清楚的日志**。