

通过在SPA300/SPA500系列IP电话的Web接口查看发出的呼叫

目标

每当发出呼叫，人被呼叫，分机号的人被呼叫，呼叫的日期和时间的名字被记录。通过使用IP电话的Web接口，发出的呼叫可以查看，不用是直接地在电话前面。

本文解释如何通过在SPA300/SPA500系列IP电话的Web接口查看发出的呼叫。

可适用的设备


- SPA300系列IP电话
- SPA500系列IP电话

逐步程序

通过Web接口查看发出的呼叫

步骤1.连接计算机到IP电话通过PC端口在电话背面，或者到在管理IP电话的设备的端口。

步骤2.输入电话的IP地址Web浏览器访问电话的Web接口。



步骤3.选择呼叫历史记录选项。呼叫历史记录页打开。

步骤4.选择被放置的呼叫选项。被放置的呼叫页打开。

第 5 步：人被呼叫，分机号的人被呼叫，每发出的呼叫的日期和时刻的名字显示。