

在SPA500和SPA300系列IP电话上配置LCD与软键的对比度

目标

屏幕对比度可以调整，以帮助用户更清楚地看到界面。

本文档旨在向您展示如何更改SPA500和SPA300系列IP电话上的LCD屏幕对比度。

适用设备


- SPA300系列
- SPA500系列

软件版本

- v7.5.3

LCD 对比度

步骤1.按“设置”按钮并选择“LCD对比度”。



步骤2.使用左右导航按钮将LCD对比度调整到最佳水平。

步骤3.按保存保存设置，或按取消放弃设置。