

快速拨号的配置用在SPA300和SPA500系列IP电话的软键

客观

快速拨号迅速是常用的使用的呼叫号码。此选项在拨打整个电话号码位置使用。

本文目标将指导您关于怎样配置在SPA300和SPA500系列IP电话的快速拨号。

可适用的设备

- SPA500系列IP电话
- SPA300系列IP电话


软件版本

- v7.5.3


快速拨号设置的配置用软键

步骤1.按**设置**在IP电话的按钮和选择**快速拨号**。

Step 2.请使用导航键并且选择您希望设置在2-9之间快速拨号的编号，并且按**编辑**。



第 3 步：请使用DelChar按钮删除最后字符或**清除按钮**清除电话号码。请使用编号键输入电话号码。



步骤4.按OK。

步骤5.按**保存**保存设置或者按**取消**丢弃设置。