

配置在SPA300和SPA500系列IP电话的音频输入收益

客观

音频输入收益配置允许您放大或deamplify声音根据在SPA300和SPA500系列IP电话的分贝耳。

本文目标将显示您如何调整在SPA300和SPA500系列IP电话的容量设置。

Note:要更改音频输入收益参数，请设置信令协议，**SIP**在IP电话的呼叫控制设置下。如果信令协议是**SCCP**，则您能只查看音频输入收益参数。

可适用的设备

- SPA500系列

配置音频输入收益的步骤

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择语音>电话。

Voice		Wi-Fi	Bluetooth	Personal Address Book	Call History	Speed Dials	Firmware Upgrade					
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console
Attendant Console Status User Login basic advanced												
General												
Station Name:	<input type="text"/>				Station Display Name:	<input type="text"/>						
Voice Mail Number:	<input type="text"/>											
BluePhone												
Bluetooth Mode:	Phone <input type="button" value="v"/>				Line:	5 <input type="button" value="v"/>						
Short Name:	<input type="text"/>				User Friendly ID:	<input type="text"/>						
PIN Code:	*****											
Line Key 1												
Extension:	1 <input type="button" value="v"/>				Short Name:	\$USER <input type="text"/>						
Share Call Appearance:	private <input type="button" value="v"/>											
Extended Function:	<input type="text"/>											
Line Key 2												
Extension:	1 <input type="button" value="v"/>				Short Name:	\$USER <input type="text"/>						
Share Call Appearance:	private <input type="button" value="v"/>											
Extended Function:	<input type="text"/>											
Line Key 3												
Extension:	1 <input type="button" value="v"/>				Short Name:	\$USER <input type="text"/>						
Share Call Appearance:	private <input type="button" value="v"/>											
Audio Input Gain (dB)												
Handset Input Gain:	0 <input type="button" value="v"/>				Headset Input Gain:	0 <input type="button" value="v"/>						
Speakerphone Input Gain:	0 <input type="button" value="v"/>				Bluetooth Input Gain:	0 <input type="button" value="v"/>						

步骤2.选择项目在您要配置的音频输入收益(dB)地区下。

Audio Input Gain (dB)	
Handset Input Gain:	0 ▾
Headset Input Gain:	0 ▾
Speakerphone Input Gain:	-6 ▾
Bluetooth Input Gain:	0 ▾
Extension Mobility	6 ▾
	9 ▾

步骤3.从特定的选项下拉列表选择在-6到+6范围的任何值以分贝耳。正值增加容量，并且负值减少容量。有四个选项在音频输入收益(dB)地区下。

- 电话听筒输入收益—能使用更改电话听筒容量。
- 耳机输入收益—能使用更改耳机容量。
- 扬声麦克风输入收益—能使用更改扩音器电话容量。
- 蓝牙输入收益—能使用更改蓝牙容量。

Releasing Key List:	endcall 2;
Hold Key List:	resume 1;endcall 2;newcall 3;redial;dir;cfwd;dnd;
Ringing Key List:	answer 1;ignore 2;
Shared Active Key List:	newcall 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
Shared Held Key List:	resume 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
PSK 1:	
PSK 2:	
PSK 3:	
PSK 4:	
PSK 5:	
PSK 6:	

Undo All Changes

Submit All Changes

步骤4.点击提交所有更改保存您的设置。