

拨打一次三通的电话会议在SPA501G、SPA504G、SPA509G、SPA512G、SPA514G和SPA525G IP电话

目标

许多SPA500系列IP电话能做三通的电话会议，不用任何配置。一次三通的电话会议允许三个人参加单个电话会话。本文在SPA501G、SPA504G、SPA509G、SPA512G、SPA514G和SPA525G IP电话解释如何拨打一次三通的电话会议。

可适用的设备

- SPA501G
- SPA504G
- SPA509G
- SPA512G
- SPA514G
- SPA525G

拨打三通的电话会议

SPA501G

步骤1.拨打将加入电话会议的第一个人。

步骤2.在激活的呼叫期间，按**会议按钮**。这暂挂中将发出激活的呼叫，并且开放第二条线路。拨号音表明第二行是开放的。


步骤3.拨打将加入电话会议的第二个人。

步骤4.按**会议按钮**。这将参加在电话会议的全部三方之间。


Note:当您挂断电话，电话会议将是断开的。

SPA504G，SPA509G，SPA512G，SPA514G，SPA525G

步骤1.拨打将加入电话会议的第一个人。




Step 2.一旦连接，请按**更多**Softkey查看其它选项。




步骤3.在激活的呼叫期间，按**Confrn** Softkey。这暂挂中将发出激活的呼叫，并且开放第二条线路。拨号音表明第二行是开放的。


步骤4.拨打将加入电话会议的第二个人。



步骤5.按**更多**Softkey查看其它选项。



步骤6.按Confrn Softkey一起合并两次电话会话和创建电话会议。



两次电话会话当前被合并创建一次三通的电话会议。

Note: 两次电话会话当前被合并创建一次三通的电话会议。