

# 确定SPA525G和SPA525G2 IP电话的IP地址

## 目标

通过在Web浏览器中输入电话的IP地址，可以通过Web界面访问IP电话。必须知道电话的IP地址才能访问Web界面。

本文档说明如何确定SPA525G和SPA525G2 IP电话的IP地址。

## 适用设备


- SPA525G IP电话
- SPA525G2 IP电话

## 分步过程


### 确定IP电话的IP地址




步骤1.按IP电话上的Setup ( 设置 ) 按钮以打开Information and Settings(信息和设置)菜单。



步骤2.使用导航键上下滚动以选择**Status**。按“**选择**”打开“**状态**”菜单。



步骤3.使用导航键上下滚动以选择“**网络状态**”。按**选择**以打开“**网络状态**”菜单。



步骤4.使用导航键上下滚动以定位IP地址字段。这是电话的IP地址。