

SPA525G和SPA525G2 IP电话上的出厂重置

目标

出厂重置SPA525G和SPA525G2 IP电话。如果用户想在设备上重新启动，而IP电话上没有任何配置，则IP电话将配置为出厂重置。也可以在IP电话不正常运行时使用。


适用设备

- SPA525G
- SPA525G2


SPA525G和SPA525G2 IP电话上的出厂重置




步骤1.按电话上的Setup (设置) 按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。



步骤2.使用导航键并向下滚动到Device Administration。按选择软键。



步骤4.在“设备管理”页面中，向下滚动到“出厂重置”选项，然后按“选择”键以出厂重置IP电话。



步骤5.在“工厂重置”页中，按“确定”软键确认SPA525G或SPA525G2 IP电话的出厂重置。