

# 调整SPA525G或SPA525G2的音量设置

## 目标

此部分显示如何调整来电振铃器的音量设置。

## 适用设备

- SPA525G
- SPA525G2

## Process

### 振铃器音量调整



使用音量调节器向上和向下滚动，将振铃器音量调节到所需音量。