

通过在SPA500S的软键调整对比在SPA500系列IP电话帮助下

客观

对比是所有对象的颜色或亮度区别。如果有查看电话屏幕的问题您能更改对比改进显示质量。

使用SPA500系列IP电话，此条款说明如何调整在SPA500S的对比。

Note:SPA500DS不会与UC500系列统一的通信设备一起使用并且只与UC320统一的通信设备一起使用。

可适用的设备

- SPA500S Att。控制台
- SPA500系列IP电话


软件版本

- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]


对比配置




第 1 步：在SPA500系列IP电话上请按**设置**按钮。




步骤2.移动到用户首选项压下**精选**。



步骤3.移下来到Att. 控制台首选和按**精选**。



步骤4.按对比然后按delChar。



步骤5.输入编号使用电话的键盘更改显示的对比。较高的值表明显示屏将有一更加大反差。从1-30的对比号码范围。



步骤6.按OK或集保存设置。

第7.步(可选)按，如果要去上一页。