

# 在SPA122上配置Web访问管理

## 目标

通过 *Web Access Management* 页面设置，您可以配置通过Internet远程访问SPA122的Web配置实用程序的功能。此配置为用户提供Web和远程访问实用程序，以便其具有不同的访问选项。Web访问管理控制允许Web资源的可用访问。

本文的目的是说明如何在SPA122上配置Web访问管理。

## 适用设备

·SPA122

## 软件版本

·1.3.2(014)

## Web访问管理配置

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择**Administration > Management > Web Access Management**。“Web访问管理”页面打开：

**Web Access Management**

**Web Access**

Admin Access:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

---

**Remote Access**

Remote Management:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enabled  Disabled

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 1 to 10

Remote Management Port: 80

Submit Cancel

步骤2.单击**Enabled**为Admin Access启用Web访问管理，或单击**Disabled**为Admin Access禁用Web访问管理。这允许管理员在电话适配器配置实用程序连接到SPA122的LAN端口时访问它们。

**警告：**如果*Admin Access*和*Remote Management*已禁用，则管理员无法访问Web配置实用程序，除非设备已出厂重置。

步骤3.在“Web实用程序访问”字段中，检查要用于访问电话适配器配置实用程序的方法。

- HTTP — 超文本传输协议(HTTP)用于访问信息，并通过Internet使用服务器和主机建立的连接来分发信息。
- HTTPS — 超文本传输协议安全(HTTPS)也用于通过互联网访问和分发信息，但具有安全层的优势。

步骤4.单击“启用”启用远程访问，或单击“禁用”禁用远程访问。如果选择了[Disabled](#)，请跳至步骤9。远程访问允许您从SPA122的WAN端设备访问电话适配器配置实用程序。

**注意：**如果您尚未更改，则出于安全考虑，如果密码仍设置为默认值，则必须更改管理员密码以启用远程访问。请参阅文章“[在SPA100系列电话适配器上配置用户帐户设置](#)”以更改密码。

步骤5.单击HTTP(用于标准协议)或HTTPS (用于安全协议)以定义用于访问电话适配器配置实用程序的方法。默认值为HTTP。

步骤6.单击“启用”启用远程升级，或单击“禁用”禁用远程升级。如果启用，远程升级允许从SPA122的WAN端的设备升级模拟电话适配器上的固件。只有从LAN连接到SPA122时，才能更改此设置。

步骤7.单击Any IP Address单选按钮以允许任何远程IP地址配置SPA122。单击Any IP Address单选按钮正下方的单选按钮，以仅允许单个IP地址或地址范围远程访问SPA122。输入相应的IP地址或范围的下界。

步骤8.在Remote Management Port字段中输入远程管理所需的端口号。在Web浏览器中输入WAN IP地址时，需要包括端口号。例如，如果SPA122的WAN IP地址为203.0.113.50，远程管理端口为80，您将输入：[http://203.0.113.40:80](#)。

[步骤9.](#)单击提交保存配置。