

访问SPA3102设置页

目录

[简介](#)

[如何访问SPA3102设置页？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何访问SPA3102设置页？](#)

A.

所有设备有允许用户定制设置和设置高级属性在他们的设备的内置的设置页。

注意本文为SPA3000也是可适用的。然而，用于本文的设备是SPA3102。

注意：在访问SPA3102设置页前，请确保路由器启动，并且计算机配线到SPA3102的局域网端口。

访问SPA3102设置页

步骤 1：

打开一个网络浏览器例如Internet Explorer。

步骤 2：

去**地址栏**，输入您的SPA的**IP地址**("192.168.0.1"是SPA3102默认IP)，并且按[Enter]。

注意：如果SPA3102的IP地址更改，请键入在**地址栏**的网关IP地址。

由默认，SPA3102 Admin先进的页不会要求用户输入密码。取决于用户采购SPA3102的地方，配置单元的人/公司也许已经放置密码对此。用户是否采购了它从服务提供商使用了或采购它，他们是有密码到单元的那个。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)