

启用在SPA3102上的远程管理功能

目录

[简介](#)

[如何启用SPA3102远程管理功能？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何启用SPA3102远程管理功能？](#)

A.

为了启用在SPA3102的远程管理，请完成在本文略述的步骤。

启用远程管理

步骤 1：

连接计算机到SPA3102的局域网端口并且访问SPA400基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当温泉的基于Web的设置页出版时，请点击**Admin洛金**然后**提前**。

步骤 3：

单击WAN设置在**路由器**下，然后寻找**Enable (event)广域网Web服务器**并且选择**是**。默认广域网Web服务器端口设置为"80"在SPA-3102基于Web的设置页。

步骤 4：

单击。

注意：使用"http://wanipaddressofspa3102:80"在Internet Explorer的地址栏，在保存设置以后，用户能远程访问SPA3102基于Web的设置页。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)