

转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

目录

[简介](#)

[在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

A.

转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

步骤 1：

访问 SPA3102 基于网络的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当基于Web的设置页出现时，请点击Admin Login。

步骤 3：

点击 Voice、advanced，然后点击 Line 1。

步骤 4：

在 Proxy 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 5：

在 Outbound Proxy 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 6：

将 Use Outbound Proxy 设置为 yes。

步骤 7：

在 Password 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 8::

在 User ID 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

步骤 9：

单击。

步骤 10 :
单击 PSTN Line。

步骤 11 :
在 Proxy 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 12 :
在 Outbound Proxy 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 13 :
将 Use Outbound Proxy 设置为 yes。

步骤 14 :
在 Password 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 15 :
在 User ID 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

步骤 16 :
单击。

步骤 17 :
在 SPA3102 的 Dial plan 8 字段中设置一条热线并输入 (S0<:86343490)。

第 18 步 :
在 PSTN 上将 PSTN Caller DP 设置为 8。

第 19 步 :
单击。

第 20 步 :
拨出 SPA3102 的 PSTN 号码，如果无人接听电话，则呼叫方将被转接至在 Hotline 字段设置的 VOIP 号码 86343490。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)