

了解SPA400的IP地址和访问SPA400基于Web的设置页

目录

[简介](#)

[如何确定SPA400的IP地址并且访问SPA400基于WEB的配置页？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何确定SPA400的IP地址并且访问SPA400基于WEB的配置页？](#)

A.

只有两种方式确定SPA400 IP地址：

使用SPA9000设置向导

通过生成主要路由器的DHCP客户端的表

使用SPA9000设置向导

在运行SPA9000设置向导的初步的部分以后，您将询问配置SPA9000。确保您集“使用ITSP和PSTN”在step1部分。当到达步骤后3，您将询问识别SPA400 MAC地址。当选择SPA400的MAC地址后，SPA400 IP将显示前述设备的当前IP地址。注释IP地址，以便您能访问SPA400基于WEB的配置设置页。

Configure the SPA9000 PSTN Voice Service

Select one of the SPA400s to provide your SPA9000 PSTN voice service.

SPA400 MAC	000000000000	SPA400 IP	10.150.1.135
Admin Password	admin		
(Leave this field blank if no password is set)			
		Back	Next

使用网络的主要DHCP服务器

获得SPA400 IP地址另一个方式是通过DHCP客户端的表。通过此选项，它将生成给与一个动态IP地址的所有设备包括SPA400。设法查看MAC地址指示在SPA400的底端部分。是否查看路由器的DCHP客户端列表并且检查哪些在列表中匹配MAC您和其相应的IP地址。这当前将用于通过SPA400基于WEB的配置页获得。

访问SPA400基于Web的设置页

在获得IP地址以后，您能使用您的浏览器和键入SPA400的IP地址。在用户名输入“Admin”下和请留下密码字段空白（“Admin”是SPA400的默认用户名）。如果不能访问SPA400页，让您的个人防火墙和上推阻碍厌恶。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)