

观察在VoIP网关的适当的重新通电

目录

[简介](#)

[如何适当地重新通电SPA400和SPA9000 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何适当地重新通电SPA400和SPA9000 ?](#)

A.

在配置SPA400为您的网络的一个语音邮件服务器后，我们建议您重新通电在您网络的所有设备，以下列顺序：SPA400-->SPA9000-->SPA9xx电话。这是为了保证所有设备正确地向SPA400语音邮件服务器登记。

为了重新通电设备，请完成这些步骤：

重新通电设备

步骤 1：

拔掉SPA400电源电缆。

步骤 2：

拔掉SPA9000电源电缆。

步骤 3：

拔掉SPA9xx电源电缆并且等待30秒。

步骤 4：

接通SPA9xx电源电缆并且等待其灯看上去稳定的。

步骤 5：

接通SPA9000电源电缆并且等待其灯看上去稳定的。

步骤 6：

接通SPA400电源电缆并且等待其灯看上去稳定的。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)