

在VCS的呼叫什么时候使用一个穿越呼叫许可证？

目录

[简介](#)

[在VCS的呼叫什么时候使用一个穿越呼叫许可证？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

Q. 在VCS的呼叫什么时候使用穿越呼叫许可证？

A. 其中任一呼叫VCS采取媒体的地方以及信令是**穿越呼叫**，并且使用在该VCS的一个穿越呼叫许可证。因此以下呼叫要求VCS采取媒体，并且是穿越呼叫：

- VCS控制，到/从穿越服务器(即防火墙穿越呼叫)的呼叫
- VCS Expressway，到/从穿越客户端(即防火墙穿越呼叫)的呼叫;穿越客户端包括其他VCS、网守、边界控制器或者穿越启用的终端
- gatewayed的呼叫(相互作用)在H.323和SIP之间在本地VCS
- gatewayed的呼叫(相互作用)在IPv4和IPv6之间在本地VCS
- 与启用的双重网络接口的VCS，是入站从一局域网端口和出站在另一边的呼叫
- 对SIP呼叫的SIP，当其中一个参加者是在NAT后(除非两个终端使用ICE NAT横越)

并且，在VCS Expressway的一非穿越呼叫将消耗穿越许可证，如果没有可用非穿越呼叫的许可证(如果使用VCS版本X5或以上)。

注意呼叫可能是在一VCS的一穿越呼叫，但是在另一VCS的一本地(非穿越)呼叫在呼叫路由，根据是否在路由的每VCS要求采取媒体。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)