

为什么不能由VCS做呼叫使用拨号在DNS的URI ?

Contents

[Introduction](#)

[为什么不能由VCS做呼叫使用拨号在DNS的URI ?](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

Q. 为什么不能由VCS做呼叫使用拨号在DNS的URI ?

A. 要使用DNS呼叫没有注册对本地其相邻VCS或一的终端，您必须：

1. 用能查询至少一个DNS服务器的详细资料配置VCS。这通过**系统配置> DNS**执行。
2. 创建并且配置DNS区查寻将拨号的URIs：**软件版本X5或以上**创建DNS区(**VCS配置>区域**)。创建一个搜索规则(**VCS配置>搜索规则>规则**)并且用与匹配将拨号的URIs的模式字符串的所有别名或者别名模式匹配模式配置它，并且设置规则的目标区域为新的DNS区。

- **初期的软件版本**创建DNS区并且用匹配总是配置它或者匹配将拨号的URIs的模式匹配。区域通过**VCS配置>区域**被创建并且被配置。

对于关于区域配置的拨号从VCS的充分的信息和URI使用DNS，请参见VCS管理员指南。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)