

# 配置IP电话的Hlog软键

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[在Cisco Unified Communications Manager 11.5的增强向前](#)

[配置](#)

[步骤1.配置电话按键模板。](#)

[步骤2.选择在电话设备配置页的电话按键模板。](#)

[步骤3.运用配置。](#)

[验证](#)

## 简介

本文描述Hlog软键的配置在思科IP电话的。Hlog软键使用户登入与登出Cisco Unified Communications Manager的(CUCM)搜索组。

贡献用Sagar Wani , Cisco TAC工程师。

## 先决条件

### 要求

思科建议您有这些主题基础知识：

- 在CUCM的呼叫路由
- CUCM搜索组
- 在CUCM的IP电话配置

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- Cisco Unified Communications Manager 11.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 背景信息

不管电话状态，电话为不是呼叫对线群关联到电话的呼入呼叫通常响。

电话提供登录状态的视觉状况，因此用户能通过查看电话确定是否他们登陆给他们的线群。

系统管理员能配置电话是自动地登录的搜索组通过使用在Phone Configuration窗口的Logged into Hunt Group复选框在CUCM管理中。默认情况下，此复选框被检查所有电话。

搜索组注销有运行会话初始化协议(SIP)的电话的以下限制：

- 当电话型号(7906，7911，7941，7961，7970和7971)是登录的搜索组和转发所有呼叫激活，呼叫获得被提交对电话。
- 当7940个和7960个电话是登录的搜索组时，并且转发所有呼叫激活，电话被跳过和在线群响了的下一个电话。
- 通过使用Phone Configuration窗口，7940,7960个电话和第三方电话可以登录/在搜索组外面，但是软键支持不存在。
- 7940个，7960个电话和第三方电话不显示“记录在搜索组外面”状态行的。
- 7940个，7960个电话和第三方电话不播放搜索组注销通知音不管音是否配置。

## 在Cisco Unified Communications Manager 11.5的增强向前

从向前CUCM版本11.5，CTI应用程序有能力查询和更新搜索登录状态。

新的API设计从TSP和JTAPI获得和设置值搜索登录。

必须由应用程序调用方法getHuntLogStatus()和setHuntLogStatus()设置和验证状态。

## 配置

### 步骤1.配置电话按键模板。

登陆对Cisco Unified管理页面并且导航到设备->设备设置->电话按键模板。

选择适当的电话型号然后复制模板创建您自己一个与所有名称。一旦是在电话按键模板配置页，请选择在按钮功能列的下拉菜单的搜索组注销并且相应地放置客户标签。

**Phone Button Template Configuration** Related Links

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

---

**Status**

Status: Ready

---

**Phone Button Template Information**

Button Template Name \* 7975 SCCP Hlog\_softkey

---

**Button Information**

Button	Feature	Label
1	Line **	Line 1
2	Line	Line 2
3	Hunt Group Logout	Hunt Group Logout
4	Speed Dial	Speed Dial 2

## 步骤2.选择在电话设备配置页的电话按键模板。

导航对Device > Phone，访问IP电话并且选择适当的电话按键模板。

**Phone Type**

**Product Type:** Cisco 7975  
**Device Protocol:** SCCP

---

**Real-time Device Status**

**Registration:** Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm11.adfs.ucce.com  
**IPv4 Address:** [10.127.227.88](#)  
**Active Load ID:** SCCP75.9-4-2SR1-1S  
**Download Status:** Unknown

---

**Device Information**

Device is Active  
 Device is trusted

MAC Address\* 00083031ED49

Description Auto 1023

Device Pool\* Default [View Details](#)

Common Device Configuration < None > [View Details](#)

**Phone Button Template\*** 7975 SCCP Hlog\_softkey


Softkey Template < None >

## 步骤3.运用配置。

按reset按钮使更改生效。

## 验证

您能通过寻找默认情况下来在电话屏幕的“搜索组”标签验证从IP电话页的状态。



Cisco IP Phone  
7975

13:08 08/26/16

1023

1023

Hunt Group

Your current options

Redial	New Call	CFwdALL
--------	----------	---------

