



文档ID116978

已更新：十二月16，2013

贡献用斯科特小山和蒂莫西Tesluk，Cisco TAC工程师。

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

 [反馈](#)

相关产品

- [Cisco Unity Connection](#)

目录

[简介](#)

[如何重置PIMG/TIMG对出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何重置PBX IP媒体网关(PIMG)/T1媒体网关(TIMG)对出厂默认设置。

如何重置PIMG/TIMG对出厂默认设置？

通常您也许发现它必要重置PIMG/TIMG到出厂默认设置。一个原因可能是您接收更换PIMG，并且默认IP地址不似乎允许您到单元。

重置网关的进程显示此处。这些步骤从Dialogics进程采取了，并且对实际文档的链路在Dialogics网站在本文相关信息部分列出。

为了重置网关到出厂默认设置用串行端口，请完成这些步骤：

1. 连接Windows PC的超级终端。如果您的Unity Connection有2 COM端口，请使用第二个端口为了完成此步骤。
2. COM端口的波特率下面是列出的。如果安排您的单元的2 COM端口使用第二个端口，切记。

COM1

波特率= 38400

Stop Bits (停止位) = 1

Data Bits (数据位) = 8
Parity (奇偶校验) = None (无)
流量控制 = 无

COM2

波特率= 115200
Stop Bits (停止位) = 1
数据僵尸程序= 8
Parity (奇偶校验) = None (无)
流量控制 = 无

3. 连接到网关通过串行端口用null modem线缆。请按回车，直到PIMG>提示符出现。
4. 在提示符，请输入**重置**并且按回车。
5. 当您询问验证您的请求时，请输入**是或否**并且按回车。您必须键入全部的词‘是’的重置不会否则执行。

在您的网关的设置当前重置对出厂默认设置。在重置以后，网关IP地址是**10.12.13.74**，用户名是**admin**，并且密码是**lpodAdmin** (区分大小写!)。您能这时重新启动您的网关和重新配置它当必要时。

相关信息

- [如何重置DMG 1000/2000到出厂默认设置](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)

注意：为了查看[如何重置DMG 1000/2000到](#)您需要创建配置文件的[出厂默认设置](#)，在您点击链路签到后。

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#) (需要[思科服务合同](#)。) 

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十二月16，2013

文档ID116978