

# Unity Connection : 更改默认应用管理员用户的步骤

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[步骤](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

## 简介

本文描述步骤更改Cisco Unity Connection的(CUC)默认应用管理员用户。

## 先决条件

### 要求

思科建议您有CUC知识。

### 使用的组件

本文档中的信息根据CUC 8.x和更加高。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您的网络实际,请保证您了解所有命令潜在影响。

## 步骤

完成这些步骤为了更改默认应用管理员用户用户名:

步骤1.从Unity Connection数据库获取默认应用管理员用户的objectID。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'
```

```
name                value
-----
DefaultAdministrator 03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e
```

步骤2.获取别名关联与默认应用管理员objectID。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'
```



-----  
3                    06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73    4  
6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716  
4                    57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                    3  
f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

## 验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

## 故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。