

Cisco uBR9xx 系列电缆调制解调器硬件故障排除

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[故障排除流程图](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文档提供了针对 Cisco uBR9xx 系列电缆调制解调器的常见硬件故障的故障排除信息，以及排除这些故障的方式。此流程图列出了 Cisco uBR9xx 系列电缆调制解调器遇到的最常见症状。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[故障排除流程图](#)

