

不能删除与IP Communicator关联的IP电话

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[许可授权的Cisco IP Communicator辅助](#)

[辅助许可授权限制](#)

[删除主IP电话](#)

[相关信息](#)

简介

Cisco IP Communicator是资助有IP电话的功能的计算机的Microsoft基于Windows的应用程序。此应用程序在办公室启用在路的优质语音呼叫，或者从，无论哪里用户能访问公司网络。它是远程用户和远程办公者的理想的解决方案。Cisco IP Communicator是容易部署并且以某些最新的技术和前进为特色可用与IP通信今天。Cisco IP Communicator是支持SCCP和SIP的独立设备。

注意：有与SIP的Cisco IP Communicator不支持支持与SCCP的一些个功能。例如，与SCCP的Cisco IP Communicator是与Cisco Unified Video Advantage支持视频的终端兼容做视频呼叫，而SIP没有视频支持。另外，与SCCP的Cisco IP Communicator支持Tone on Hold，而SIP没有Tone on Hold支持。参考[终端支持的功能完整列表的功能汇总](#)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Communications Manager版本6.x

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco Unified Communications Manager版本6.0
- Cisco IP Communicator 2.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[许可授权的Cisco IP Communicator辅助](#)

Cisco Unified Communications管理器6.x提供能力使用许可授权的辅助使用多个设备的在线状态用户。此功能允许在线状态用户，已经使用一Cisco Unified IP电话，要求仅一个单个装置许可证单元而不是三，当所有附属软件电话设备是在使用中的时。附属软件电话设备对Cisco IP Communicator、Cisco Unified Personal Communicator和Cisco Unified Mobile Communicator被限制。许可授权的辅助通过在Cisco Unified Communications管理器的配置启用，在Cisco Unified Personal Communicator的主要的电话选项下。

[辅助许可授权限制](#)

您必须遵守这些限制为了使用许可授权的辅助：

- 您能只关联两个附属软件电话设备到主IP电话。
- 除非清除相关的附属软件电话设备，您不能删除主要的电话。
- 主要的电话必须是消耗多数许可证的设备。您不能做软件电话设备主要的电话和关联Cisco Unified IP电话作为辅助设备。

[删除主IP电话](#)

由于这些列出的限制，当您设法删除主IP电话，不用相关的附属软件电话设备的删除时，您接收删除失败的[10206]。不能删除使用作为一主要的电话错误消息的设备。在您删除主IP电话前，请确保取消关联用附属软件电话。

[相关信息](#)

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)