

# 更改思科小型企业 VoIP 路由器上的无线信道

---

## 目录

### [简介](#)

[如何在思科小型企业 VoIP 路由器上更改无线网络使用的信道？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何在思科小型企业 VoIP 路由器上更改无线网络使用的信道？](#)

A.

在美国，很多无线产品都与思科小型企业路由器一样，配备默认信道 6。如果遇到其他设备的干扰，请更改信道以避免这些干扰。要更改您的无线网络使用的信道，请转到路由器基于网络的设置页。

### 更改路由器信道

#### 步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

#### 步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出现时，请点击**Wireless**。

#### 步骤 3：

查找 **Wireless Channel**，并将其更改为您所需的信道。推荐信道为 1、6 或 11，因为这些信道被视为非重叠信道。

#### 步骤 4：

单击。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)