

# 注册SPA922

## 目录

[简介](#)

[如何注册SPA922 ?](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

### Q. 如何注册SPA922 ?

A. 按照下面所提供的指导：

1. 访问 SPA922 基于网络的设置页。通过LCD验证IP地址。点击**菜单**然后按**9**。它应该显示您 DHCP IP地址。打开浏览器并且输入那地址栏。
2. 点击**Admin**洛金然后**提前**。 **注意**：默认情况下，SPA922 没有用户名和密码。如果为用户名和密码询问，并且未配置密码，意味着SPA921由您的VoIP供应商锁定。您需要从您的VoIP供应商得到密码。
3. 点击**EXT 1**选项卡。在代理和注册>>代理下，请输入代理服务器。应该给这对您由您的VoIP供应商。有时期，当VoIP供应商需要一个**出站**代理时，验证与他们的服务器地址。在订户信息下，请输入用户ID和密码。
4. 单击 Submit All Changes ( 提交所有更改 )。
5. 检查在Info选项的状态。**Ext 1**应该说已注册下面注册状态。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)