

# CallManager移到一个新位置

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[如何移动Cisco CallManager，不用IP地址崔凡吉莱](#)

[如何移动Cisco CallManager用IP地址崔凡吉莱](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述如何搬到Cisco CallManager一个新的位置。它包含两个方案：

- 如何移动Cisco CallManager没有IP地址更改
- 如何移动有IP地址更改的Cisco CallManager

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco CallManager

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CallManager

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [如何移动Cisco CallManager，不用IP地址崔凡吉莱](#)

当您移动Cisco CallManager时，首先请移动发行商，然后用户。

完成这些步骤：

1. 验证发行商和用户运行操作系统和Cisco CallManager的同一个版本。
2. 请使用Cisco IP电话备份和恢复系统(柱状图)工具的新版本执行发行商的备份。
3. 验证发行商，并且用户功能完备的。例如，请添加一个电话到发行商并且确认是否在用户看起来。此操作验证在发行商和用户之间的复制。
4. 关闭发行商。
5. 验证所有电话顺利地故障切换给用户。
6. 当发行商发生故障时，请测试用户的所有功能。
7. 搬到发行商新的位置。**注意：**假设，基础设施例如交换机和其配置是到位和工作。
8. 开始发行商。
9. 验证所有电话顺利地故障切换给发行商。
10. 测试发行商和用户的所有功能。
11. 运用对用户的步骤2至8。
12. 测试发行商和用户的所有功能。

## [如何移动Cisco CallManager用IP地址崔凡吉莱](#)

当您移动Cisco CallManager时，首先请移动发行商，然后用户。

完成这些步骤：

1. 验证发行商和用户运行操作系统和Cisco CallManager的同一个版本。
2. 请使用IP电话柱状图工具的新版本执行发行商的备份。
3. 验证发行商，并且用户功能完备的。例如，请添加在发行商的一个电话并且确认是否在用户看起来。此操作验证在发行商和用户之间的复制。
4. 关闭发行商。
5. 验证所有电话顺利地故障切换给用户。
6. 当发行商发生故障时，请测试用户的所有功能。
7. 搬到发行商新的位置。**注意：**假设，基础设施例如交换机和其配置是到位和工作。
8. 更改发行商的IP地址。参考[更改Cisco CallManager的IP地址](#)。
9. 开始发行商。
10. 重置所有电话强制新的IP地址更改的下载。
11. 验证所有电话顺利地故障切换给发行商。
12. 测试发行商和用户的所有功能。
13. 应用步骤2 through10给用户。
14. 测试发行商和用户的所有功能。

## [相关信息](#)

- [更改Cisco CallManager的IP地址](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和 IP 通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)