

# 更改MeetingPlace保持音乐，和“Welcome to MeetingPlace”提示及提示音

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[更改Cisco MeetingPlace音频服务器等待音乐](#)

[记录您自己的德布西](#)

[访问语音提示菜单](#)

[更改与最近记录提示符的现有德布西提示符](#)

[有思科崔凡吉莱提示符对一备选现有提示符](#)

[有思科崔凡吉莱提示符给客户的自己的已录制德布西](#)

[关于语音提示的其他信息](#)

[更改“欢迎到MeetingPlace”提示符和丁当](#)

[当前策略](#)

[自定义指南](#)

[更改“欢迎到MeetingPlace”提示符](#)

[更改“欢迎到MeetingPlace”丁当沉默](#)

[有思科删除MeetingPlace丁当](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文提供步骤更改Cisco MeetingPlace音频服务器等待音乐和“欢迎到MeetingPlace”丁当。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息根据Cisco MeetingPlace音频服务器(所有软件版本)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 更改Cisco MeetingPlace音频服务器等待音乐

表 1：音乐提示符被建立到Cisco MeetingPlace服务器PCI (版本4.3和以下)

及时编号	已交付提示符	在您的公司的提示符
303	日程安排和等候室音乐(吉他) –德布西听到，当电话时安排会议(当服务器被检查安排)时在等候室，在讲话样式会议开始前。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(最大记录长度音乐或沉默是一分钟。)
304	满足音乐(长笛) –德布西听到了，当您首先参加会议时，并且，当您等待其他加入时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(最大记录长度音乐或沉默是一分钟。)

**注意：** Cisco MeetingPlace服务器8112等候室音乐列出部分。对于RESERVATIONLESS会议，三提示符(列出在表2)被转动。

表 2：音乐提示符被建立到Cisco MeetingPlace服务器8112 (版本5.0.2和5.1)

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
303	日程安排和等候室音乐(吉他) –德布西听到，当电话时安排会议(当服务器被检查安排)时在等候室，在讲话样式会议开始前。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
304	满足音乐(长笛) –德布西听到了，当您首先参加会议时，并且，当您等待其他加入时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
1495	标准的等候室音乐(第1部分，钢琴) –德布西听到，当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
1532	标准的等候室音乐(第2部分，钢琴) –德布西听到，当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)

15 33	标准的等候室音乐(第3部分, 钢琴和单簧管) –德布西听到, 当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
----------	---	-----------------------------------

**表 3 : 音乐提示符被建立到8100系列Cisco MeetingPlace的服务器(版本5.2和以上)**

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
30 3	日程安排和音乐(钢琴) –德布西听到了, 当电话时安排会议(当服务器被检查安排)时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
30 4	日程安排和音乐(钢琴) –德布西听到了, 当电话时安排会议(当服务器被检查安排)时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
14 95	标准的等候室音乐(第1部分、钢琴和单簧管) –德布西听到, 当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
15 32	标准的等候室音乐(第2部分, 钢琴) –德布西听到, 当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)
15 33	标准的等候室音乐(第3部分, 电钢琴) –德布西听到, 当您等待见面讲话的样式或的RESERVATIONLESS开始时。	您的替换音乐的音乐或者沉默。(您必须记录一分钟或更多音乐或沉默。)

## [记录您自己的德布西](#)

您必须有建立接口CD播放器或其他播放设备到标准电话的设备。一个这样设备从[hellodirect.com](http://hellodirect.com)是可得到。

## [访问语音提示菜单](#)

完成这些步骤：

1. 拨号Cisco MeetingPlace电话号码。
2. 按2输入您的配置文件编号和密码。(它必须是系统管理器配置文件。)
3. 按9系统管理器选项的。

4. 访问语音提示菜单的Press1。
5. 输入语音提示的编号，然后按#。
6. 听的Press1标准的未经缩写的提示符。
7. 在您听提示符后，请按\*。
8. 按5听其他音乐提示符，然后遵从步骤5至7。

## [更改与最近记录提示符的现有德布西提示符](#)

完成这些步骤：

1. 遵从步骤1至5[访问语音提示菜单](#)部分。
2. 按3，然后按2记录一新的提示符。
3. 记录新的提示符。普雷斯#，当完成。
4. 保持提示符，2记录一新的提示符或者3的Press1删除提示符和使用出厂标准提示符。

**注意：**如果音乐更改，客户负责作曲家适当的美国社团，作者，并且发行商(ASCAP)或BMG音乐准许。

## [有思科崔凡吉莱提示符对备选现有提示符](#)

您可以选择有Cisco MeetingPlace专业服务更改提示输入您对一备选现有提示符。专业服务为工作提供一张报价单，并且您提供更改的一采购订单号和及时编号。专业服务然后完成备选提示符更改。与您的客户经理联系提交您的请求到Cisco MeetingPlace专业服务。

## [有思科崔凡吉莱提示符给客户的自己的已录制德布西](#)

您可以选择有Cisco MeetingPlace专业服务更改提示输入您对您自己的已录制音乐。专业服务为工作提供一张报价单，并且您提供一采购订单号并且给专业服务在.wav格式的已录制音乐。专业服务然后转换.wav文件对Cisco MeetingPlace服务器认可的格式，并且思科技术支持完成提示符更改。与您的客户经理联系提交您的请求到Cisco MeetingPlace专业服务。

## [关于语音提示的其他信息](#)

注意，：

- 您能备份您记录的语音提示。请与协助的[思科技术支持联系](#)。
- 当您记录新的语音提示时，来源记录没有清除;反而，新的语音提示变为一自定义提示符。您不能在出厂标准的提示符记录，因此您能总是恢复回到他们。

## [更改“欢迎到MeetingPlace”提示符和丁当](#)

### [当前策略](#)

“欢迎到MeetingPlace”提示符可以定制。这可以通过系统管理器配置文件执行，允许系统管理器识别确切的及时编号和记录在该编号。参考及时编号的[MeetingPlace服务器VUI提示符列表](#)。

使用Cisco MeetingPlace服务器版本4.3的介绍，新的音乐丁当被添加了到品牌打造方案。特别是如果请标注姓名起首字母提示符定制，丁当的目的将允许人识别有音乐的Cisco MeetingPlace。

## 自定义指南

说明必须包括命名“MeetingPlace”。此名称不可能在任何情况下删除。只要词“MeetingPlace”在最初的说明包含，丁当可以删除。否则，丁当不可能删除。

表 4 : Cisco MeetingPlace服务器PCI (版本5.0.2 , 4.3和及早)

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
131	欢迎到MeetingPlace。	欢迎到您的公司名称 MeetingPlace。
153	欢迎到MeetingPlace。(此提示符听到端口或组是否配置是配置文件。)	欢迎到您的公司名称 MeetingPlace。
180	欢迎到MeetingPlace。(此提示符听到端口或组是否配置是DID的会议。)	欢迎到您的公司名称 MeetingPlace。

表5 : 8100系列Cisco MeetingPlace的服务器(版本5.1和以上)

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
180	欢迎到MeetingPlace。	欢迎到您的公司名称 MeetingPlace。

## 更改“欢迎到MeetingPlace”提示符

完成这些步骤：

1. 拨号Cisco MeetingPlace电话号码。
2. 按2输入您的配置文件编号和密码。(它必须是系统管理器配置文件。)
3. 按9系统管理器选项的。
4. 访问语音提示菜单的Press1。
5. 输入语音提示的编号(131或180)，跟随由#。
6. 在您听提示符后，请按3。
7. 按2记录一新的提示符。
8. 记录新的提示符。普雷斯#，当完成。
9. 保持提示符，2记录一新的提示符或者3的Press1删除提示符和使用出厂标准提示符。

## 更改“欢迎到MeetingPlace”丁当沉默

### 8100系列服务器

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
1497	MeetingPlace丁当	已录制沉默

## PCI 4.3.x服务器

提示符不。	已交付提示符	在您的公司的提示符
1483	MeetingPlace丁当	已录制沉默

如果希望更改丁当沉默，请完成这些步骤：

1. 遵从步骤1至5[崔凡吉莱“欢迎到MeetingPlace”提示符](#)部分(使用提示符第1497或1483)。
2. 按**3**，然后按**2**记录一些秒钟沉默。
3. 普雷斯#，当完成。
4. 保持提示符，**2**记录一新的提示符或者**3**的Press1删除提示符和使用出厂标准提示符。

**注意：** 如果服务器升级对一个新的软件版本，提示符更改回到丁当。

## [有思科删除MeetingPlace丁当](#)

您可以选择有Cisco MeetingPlace专业服务删除“欢迎到MeetingPlace”丁当。专业服务为将完成的工作提供一张报价单，并且您提供一采购订单号。专业服务然后取消丁当。与您的客户经理联系提交您的请求到Cisco MeetingPlace专业服务。

## [相关信息](#)

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)