



选择 **Connection** 对话菜单样式

- [关于 Connection 对话菜单样式，第 1 页](#)
- [更改您的 Connection 对话菜单样式，第 1 页](#)

关于 **Connection** 对话菜单样式

使用电话键盘与 Cisco Unity Connection 进行交互时，您既可以收听完整菜单，也可以收听简化菜单。完整菜单会提供全面的提示和说明，而简化菜单会提供完整菜单的简化版。

使用语音指令与 Connection 进行交互时，您会收听到完整菜单。

更改您的 **Connection** 对话菜单样式

如果更改了您的 Cisco Unity Connection 菜单样式，则只会影响您使用电话键盘与系统进行交互时收听的内容。使用语音指令与 Connection 进行交互时，您总是会收听到完整菜单。

使用电话键盘更改您的 **Connection** 对话菜单样式

步骤 1 呼叫并登录到 Connection。

步骤 2 在主菜单中，选择设置选项，然后选择留言设置和菜单样式。

步骤 3 按照提示在完整菜单和简化菜单之间切换。

使用语音指令更改您的 **Connection** 对话菜单样式

步骤 1 呼叫并登录到 Connection。

步骤 2 当 Connection 询问“您要做什么”时，回答：

“设置选项。”（Connection 会临时切换到电话键盘模式。）

步骤 3 在电话键盘上，选择**留言设置**选项，然后选择**菜单样式**。

步骤 4 按照提示在完整菜单和简化菜单之间切换。

提示 要切换回语音指令模式，请按住 * 键，直到听到“语音指令对话”提示。
