

# 我的電腦已連線到TANDBERG EX90的DVI-I輸入，但案頭不顯示在螢幕上。為什麼？

## 目錄

### [簡介](#)

[我的電腦已連線到TANDBERG EX90的DVI-I輸入，但案頭不顯示在螢幕上。為什麼？](#)

### [相關資訊](#)

## 簡介

本文涉及Cisco TelePresence System EX90。

**問：我的電腦已連線到TANDBERG EX90的DVI-I輸入介面，但案頭不顯示在螢幕上。為什麼？**

這可能有幾個原因：

### EX90輸入源設定為DVD

如果DVI-I/PC和HDMI/DVD輸入都連線，請確保輸入源設定為PC。

1. 輕觸inTouch主選單左下角的**Adjustments**圖示。
2. 選擇**Settings > Source**，然後將源設定為PC。請注意，只有當兩個輸入源都連線時，**Source**選擇器圖示才會顯示。

### EX90無法檢測DVI-I輸入源型別

TANDBERG EX90的DVI-I輸入能夠讀取數字和模擬輸入訊號。預設情況下，EX90將自動檢測訊號型別。但是，在某些情況下，可能需要手動將EX90設定為正確的輸入訊號型別。

1. 輕觸inTouch主選單左下角的**Adjustments**圖示。
2. 選擇**Settings > Display settings**，然後設定**DVI Mode**。

### 電腦不支援此解析度

電腦無法輸出EX90上定義的任何支援的輸入解析度。

### 電腦圖形卡未安裝最新的驅動程式

檢查您是否正在運行顯示卡供應商提供的最新驅動程式。

### 電纜未正確連線

檢查電纜是否已連線。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)