

# 如何在Codian產品上啟用雙影片、雙影片、人員和內容或H.239?

## 目錄

### [簡介](#)

[如何在Codian產品上啟用雙影片、雙影片、人員和內容或H.239?](#)

### [相關資訊](#)

## 簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 833210 Cisco TelePresence MCU 4505和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

### 問：如何在Codian產品上啟用雙影片、雙影片、人和內容或H.239?

答：*Dual video*、*Duo Video*、*People + Content*和*H.239*都是描述在H.323呼叫中支援第二個即時影片頻道的術語。這種頻道最常用於傳輸內容，如演講者的PC螢幕（因此也使用「內容頻道」一詞）。所有術語的含義都略有不同。雙影片是描述這種功能的通用術語。*Duo Video*和*People + Content*分別是來自TANDBERG和Polycom的專有實現。*H.239*是第二個影片通道的ITU標準；所有主要供應商都支援此功能，並且這是Codian產品在H.323影片呼叫上支援的唯一內容通道標準。

需要配置代碼產品以啟用H.239。任何也支援H.239協定的H.323端點都可以源此通道，VNC連線也是如此，儘管某些端點需要配置為使用H.239而不是其專有解決方案。

要在Codian MCU上的會議中使用H.239，您需要首先在MCU裝置範圍內啟用**Settings > H.239**頁。然後，當您配置會議時，確保為H.239啟用會議（將H.239內容頻道影片設定為「啟用」）。此外，如果您使用預配置的參與者，還需要通過將每個端點的H.239影片貢獻設定為「啟用」，來啟用要用作H.239源的每個端點。

請參閱聯機幫助主題*H.239（內容頻道影片）*支援，該主題說明了此頻道的功能、來源以及如何在MCU上啟用H.239。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)