

Cisco DSL路由器配置和故障排除指南 — PPPoA實施選項

目錄

[簡介](#)
[必要條件](#)
[需求](#)
[採用元件](#)
[慣例](#)
[選項](#)
[驗證](#)
[疑難排解](#)
[相關資訊](#)

[簡介](#)

本檔案將討論ATM上的點對點通訊協定(PPPoA)實作選項。

[必要條件](#)

[需求](#)

本文件沒有特定需求。

[採用元件](#)

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

[慣例](#)

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

[選項](#)

為您的非對稱數字使用者線路(ADSL)服務選擇以下PPPoA實現選項之一。這兩個實施選項都包括網路地址轉換(NAT)過載、NAT池、靜態NAT和動態主機控制協定(DHCP)伺服器的配置示例。

選擇描述您的ISP提供的PPPoA服務型別的選項。

- [PPPoA選項1](#) — 您的ISP為您的Cisco DSL路由器分配一個動態公有IP地址。

- [PPPoA選項2](#) - ISP為您的Cisco DSL路由器分配一個靜態公有IP地址。
- 返回此配置指南的[首頁](#)。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- [Cisco DSL路由器配置和故障排除指南 — PPPoA線上表格](#)
- [Cisco DSL路由器配置和故障排除指南](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)