

瞭解遷移和升級後FireSIGHT系統的新術語

目錄

[簡介](#)

[從4.10.x遷移到5.2](#)

[5.2.x的主要功能](#)

[遷移各種功能、配置和策略](#)

[術語更改](#)

[5.3.1或更高版本上的新術語](#)

[相關檔案](#)

簡介

將Sourcefire裝置從版本4.10遷移到版本5.2時，會遷移某些配置、策略和功能。在將裝置從5.2升級到任何最新版本後，隨著5.3.1.1版引入使用FireSIGHT管理中心管理具備FirePOWER服務的Cisco ASA的功能，術語將發生變化。本文提供新功能和術語的指導方針。

從4.10.x遷移到5.2

附註：要將Sourcefire裝置遷移到版本5.2，它必須運行軟體版本4.10.3.5或更高版本。

5.2.x的主要功能

軟體版本5.2引入了以下新功能：

5.2.x支援的功能*

改進的使用者介面/控制面板

擴展的應用程式分類

增強型IPS事件/策略 (請參閱註釋)

FireSIGHT (捆綁RNA/RUA)

威脅防禦/IPS

自定義報告

全面的IPv6支援 (GUI/策略/FireSIGHT)

應用程式控制/URL篩選

IP信譽封鎖

檔案型別/惡意軟體雲查詢和阻止

地理定位

路由、交換、NAT

站點到站點VPN

系列2裝置 FirePOWER裝置

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

可能需要額外的許可證來啟用5.2.x中的新功能。

遷移各種功能、配置和策略

功能	4.10.3.5	5.2.0
授權相關	即時網路感知(RNA) 即時使用者感知(RUA) 入侵防禦系統(IPS)	啟用此功能需要FireSIGHT許可證。支援傳統RNA和RUA許可證。但是系列3受管裝置需要PROTECT許可證。
IPS相關	入侵策略 本地入侵規則 RNA檢測策略	為應用的入侵策略建立訪問規則。遷移所有入侵策略。 遷移所有本地規則。可以使用訪問控制規則啟用。 將為應用的RNA檢測策略建立網路發現和訪問控制規則。
RNA相關	系統策略中的RNA設定 系統設定中的Netflow裝置 合規性策略	RNA相關的系統策略設定將遷移至網路發現。不會遷移其他系統策略。 Netflow裝置將遷移至網路發現。不會遷移其他系統設定資訊。 將遷移合規性策略、規則和流量配置檔案。
流量相關	白名單 PEP策略*	不會遷移白名單。 將為應用的PEP策略建立訪問控制規則。
介面相關	介面集和偵測引擎	將為Security Zones (安全區域) 建立介面集，該介面集由具有任何型

* PEP是4.10.3版的一項功能，它允許您建立規則來阻止或直接通過某些3D感測器傳送流量，而無需進一步檢查。

從5.2遷移到5.3.1.1或更高版本

術語更改

以前的術語	5.3.1版術語
Sourcefire 3D系統	FireSIGHT系統
Sourcefire防禦中心	FireSIGHT管理中心/防禦中心
感測器/受管裝置	FireSIGHT受管裝置

5.3.1或更高版本上的新術語

新術語	說明
ASA FirePOWER模組	是指安裝在相容Cisco ASA硬體上的硬體和軟體模組
具備FirePOWER服務的Cisco ASA	表示安裝了ASA FirePOWER模組的ASA裝置

相關檔案

- [FireSIGHT系統各種硬體型號的支援特性和功能](#)
- [思科Firepower相容性指南](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)