

CVR100W VPN路由器上的埠映象設定

目標

埠映象是一種用於監控網路流量的方法。使用埠映象時，網路裝置特定埠（源介面）上的傳入和傳出資料包的副本會被轉發到另一個埠（目標埠），在此會研究資料包。網路管理員將此工具用作診斷工具。本文說明如何映象CVR100W VPN路由器上的埠。

適用的裝置

·CVR100W

軟體版本

•1.0.1.19

連線埠映象

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**管理>診斷>埠映象**。*Port Mirroring*頁面開啟：

Port	WAN Port	LAN 1	LAN 2	LAN 3	LAN 4
Mirror Source	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mirror Port	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Save Cancel

步驟2.在Mirror Source欄位中，選中相應的埠覈取方塊。這些連線埠上的傳入或傳出流量會複製到映象連線埠上。

步驟3.在「映象埠」欄位中，按一下將用作映象埠的適當LAN埠單選按鈕。這是來自映象源的所有資料都到達的埠。

附註：不能將WAN埠用作映象埠。

步驟4.按一下「Save」。