

# 檢視RV340或RV345路由器上的傳輸控制協定/網際網路協定(TCP/IP)統計資訊

## 目標

RV340或RV345路由器上的Transmission Control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)Services(傳輸控制協定/網際網路協定(TCP/IP)服務)頁顯示主機通訊時路由器使用的協定、埠和IP地址的統計資訊。這通常在確定網路中的主機傳送和確認狀態時很有用。

本文旨在展示如何檢視RV340或RV345路由器上的路由表。

## 適用裝置


- RV300系列

## 軟體版本

- 1.0.00.33 - RV340、RV345

## 檢視TCP/IP統計資訊

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇**Status and Statistics > TCP/IP Services**。



TCP/IP Services頁面中顯示以下資訊：

### 埠偵聽狀態

- Protocol — 這是使用的協定型別。
- 偵聽IP地址 — 這是裝置上的偵聽IP地址。
- 偵聽埠 — 這是裝置上的偵聽埠。

## TCP/IP Services

Port Listen Status		
Protocol	Listen IP Address	Listen Port
tcp4	0.0.0.0	confd (2022)
tcp4	0.0.0.0	www (80)
tcp4	0.0.0.0	domain (53)
tcp4	192.168.100.118	nginx (1338)
tcp4	0.0.0.0	https (443)
tcp4	0.0.0.0	poemon (7007)
tcp6	::	www (80)
tcp6	::	domain (53)
tcp6	::	nginx (1338)
tcp6	::	https (443)
udp4	0.0.0.0	syslog (514)

### 已建立的連線狀態

- Protocol — 這是使用的協定型別。
- 本地IP地址 — 這是系統的IP地址。
- 本地埠 — 這是不同服務上的偵聽埠。
- 外部地址 — 這是所連線裝置的IP地址。
- 外部埠 — 這是所連線的裝置的埠。
- 狀態 — 這是會話的連線狀態。

Established Connection Status					
Protocol	Local IP Address	Local Port	Foreign Address	Foreign Port	Status
tcp4	192.168.100.118	1338	124.6.149.118	61648	ESTABLISHED
tcp4	192.168.100.118	1338	124.6.149.118	61647	ESTABLISHED

現在，您應該已經成功檢視了RV340或RV345路由器上的TCP/IP統計資訊。