

# Cisco WAP121和WAP321接入點上的系統摘要狀態

## 目標

系統摘要允許使用者瞭解接入點的基本資訊，如硬體和軟體資訊。本文檔幫助檢視Cisco WAP121和WAP321接入點上的系統摘要狀態。

## 適用裝置


- WAP121
- WAP321

## 軟體版本

- v1.0.1.10 [WAP121和WAP321]

## 系統摘要狀態

步驟1.登入接入點配置實用程式，選擇**Status and Statistics > System Summary**。



System Summary	
<input type="button" value="Refresh"/>	
PID VID:	WAP121-A-K9 V01
Serial Number:	SER15510KYC
Base MAC Address:	CC:EF:48:87:2A:90
Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum:	88145cd65885bae396e2e57d57370ebd
Host Name:	wap872a90
System Uptime:	0 days, 2 hours, 8 minutes
System Time:	Fri Dec 31 1999 14:08:28 PST

以下資訊顯示在「系統摘要」區域下：

- PID VID — 顯示接入點的產品識別符號(PID)和版本識別符號(VID)。
- 序列號 — 顯示接入點的序列號。
- 基本MAC地址 — 顯示接入點的MAC地址。

- 韌體版本** — 顯示接入點的當前韌體版本。

- 韌體MD5校驗和** — 顯示當前韌體的消息摘要5(MD5)校驗和。此校驗和是在韌體升級完成後建立的雜湊值。建立該命令是為了檢查下載韌體的網站提供的校驗和雜湊值。如果雜湊值匹配，則表示已成功下載韌體。

**附註：** MD5編號用於驗證韌體的完整性。

- 主機名** — 顯示分配給裝置的主機名。

- 系統正常運行時間** — 顯示接入點自上次重新啟動後持續運行的時間（以天、小時和分鐘為單位）。

- 系統時間** — 顯示當前的系統時間。

步驟2. ( 可選 ) 按一下**Refresh**以檢視頁面的最新狀態。