

WAP121和WAP321接入點上的電子郵件警報運行狀態

目標

Email Alert Operational Status (電子郵件警報運行狀態) 提供有關根據接入點中生成的系統日誌消息傳送的電子郵件警報的資訊。使用此資訊，您可以瞭解已傳送多少封電子郵件以及傳送多少封電子郵件失敗。您還可以知道上次傳送電子郵件的時間。

本文說明WAP121和WAP321接入點上的電子郵件警報狀態。

附註：要配置電子郵件警報，請參閱WAP121和WAP321接入點上的電子郵件警報配置一文。

適用裝置


- WAP121
- WAP321

軟體版本

- 1.0.3.4

電子郵件警報狀態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Email Alert Status。將開啟電子郵件警報狀態頁面：



電子郵件警報狀態頁面中顯示以下資訊：

- 電子郵件警報狀態 — 電子郵件警報的操作狀態。
- 已傳送電子郵件數量 — 到目前為止已傳送的電子郵件數量。範圍是32位的無符號整數。
- 失敗的電子郵件數 — 到目前為止失敗的電子郵件數。範圍是32位的無符號整數。
- 自上次傳送電子郵件以來的時間 — 自上次傳送電子郵件以來的時間。

步驟2. (可選) 有關最近的電子郵件警報狀態，請按一下Refresh。