

如何配置VCS以在呼叫路由模式下工作？

目錄

[簡介](#)

[如何配置VCS以在呼叫路由模式下工作？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

問：如何配置VCS以在呼叫路由模式下工作？

A.這取決於VCS上的軟體版本。

軟體版本X4.0或更高版本

VCS具有兩個可用於「呼叫路由模式」設定(VCS Configuration > Calls)的選項：

- 始終：vcs將始終路由呼叫信令
- 最佳：如果可能，VCS將從呼叫信令路徑中刪除自己，這可能意味著該呼叫不佔用呼叫許可證預設值為Always。

軟體版本X3.1或更低版本

VCS始終在呼叫路由模式下工作，即始終接聽呼叫信令。此選項不可配置。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)