

我希望能夠使用H.323終端的E.164號碼從我的SIP終端呼叫H.323終端。 如何配置終端或VCS以啟用此功能？

目錄

[簡介](#)

[我希望能夠使用H.323終端的E.164號碼從我的SIP終端呼叫H.323終端。如何配置終端或VCS以啟用此功能？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway和Cisco TelePresence Movi產品。

問：我希望能夠使用H.323終端的E.164號碼從我的SIP終端呼叫H.323終端。如何配置終端或VCS以啟用此功能？

A.為了使SIP終端和H.323終端能夠彼此通訊，呼叫路由中必須有一個VCS將兩個協定之間的呼叫互通。

SIP終端只能以URI形式進行呼叫，例如name@domain。如果不指定域，則SIP終端會自動將其自己的域附加到您撥打的號碼。因此，如果從SIP終端撥打123，將搜尋123@domain。如果您的H.323終端剛剛註冊為123，則VCS將無法找到別名123@domain。

解決方案包括：

1. 確保所有終端（包括H.323和SIP）以name@domain形式使用別名進行註冊。
2. 在VCS上建立預搜尋轉換，去除以nnn@domain形式存在的URI的別名的@domain部分。有關如何配置轉換的資訊，請參閱《VCS管理員指南》的呼叫處理>搜尋和轉換部分。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)