

點到多點系統的微碼複製和載入過程

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[程式](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔演示了正確複製和載入點對多點(P2MP)系統微代碼的過程。記下此微代碼的預設位置，以便您將其正確載入（如果放在其他位置）。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 無線網路
- 命令列使用

確保您對要檢查的路由器具有特權EXEC（「已啟用」）訪問許可權。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- uBR7223、uBR7246和uBR7246VXR產品
- 支援固定無線P2MP的任何版本的Cisco IOS®軟體

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

程式


```
rhe03-00/fir.001
3 .. unknown74E959EE 110988 16219045 Feb 12 2001 17:18:58
rhe03-00/crx.001
4 .. unknownD59E0290 1461B4 16219052 Feb 12 2001 17:22:11
rhe03-00/ctx.001
5 .. unknown705F8AF2 193DB4 18318334 Feb 12 2001 17:26:42
rhe03-00/txdsp.001
6 .. unknown5E530E71 1BCACC 18167064 Feb 12 2001 17:32:39
rhe03-00/rxdsp.001
7 .. unknownA36CE2D4 1FCBAC 18262240 Feb 12 2001 17:35:56
rhe03-00/dsprx.000
8 .. unknownE0C4F73B 1FFE70 20 12868 Feb 12 2001 17:40:07
rhe03-00/pic-idu.000
18612624 bytes available (1965680 bytes used)
```

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

```
1 -rw- 1 Feb 12 2001 17:03:09 rhe03-00
2 -rw- 766041 Feb 12 2001 17:03:09 rhe03-00/fir.001
3 -rw- 219045 Feb 12 2001 17:18:58 rhe03-00/crx.001
4 -rw- 219052 Feb 12 2001 17:22:11 rhe03-00/ctx.001
5 -rw- 318334 Feb 12 2001 17:26:42 rhe03-00/txdsp.001
6 -rw- 167064 Feb 12 2001 17:32:39 rhe03-00/rxdsp.001
7 -rw- 262240 Feb 12 2001 17:35:56 rhe03-00/dsprx.000
8 -rw- 12868 Feb 12 2001 17:40:07 rhe03-00/pic-idu.000
20578304 bytes total (18612624 bytes free)
```

[相關資訊](#)

- [無線產品支援頁面](#)
- [無線技術支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)