



このマニュアルについて

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する詳細の入手方法について説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- 「対象読者」 (P.xxvii)
- 「目的」 (P.xxvii)
- 「表記法」 (P.xxviii)
- 「関連資料」 (P.xxviii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xxix)

対象読者

このマニュアルは、次のタスクを実行するネットワーク マネージャを対象としています。

- ネットワーク セキュリティの管理
- ファイアウォールのインストールおよび設定
- デフォルト ルート、スタティック ルート、TCP サービス、および UDP サービスの管理

目的

このマニュアルでは、Catalyst 6500 スイッチおよび Cisco 7600 ルータでサポートされている単一幅のサービス モジュール、FWSM (Firewall Services Module) をコマンドライン インターフェイスを使用して設定する方法および手順について説明します。FWSM はお使いのネットワークを不正使用から守ります。このマニュアルは、すべての機能を網羅しているわけではなく、ごく一般的なコンフィギュレーションの事例を紹介しています。

Web ベースの GUI アプリケーションである ASDM を使用して、FWSM を設定したり、モニタしたりすることもできます。ASDM には、一般的なコンフィギュレーション シナリオに基づいて誘導するコンフィギュレーション ウィザードと、あまり一般的でないシナリオ向けのオンライン ヘルプがあります。詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/tsd_products_support_series_home.html

表記法

FWSM のコマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- 波カッコ ({ }) は、選択すべき必須の要素を示します。
- 角カッコ ([]) は、省略可能な要素を示します。
- 縦線 (|) は、二者択一、つまりどちらか一方を選択する要素を区切ります。
- 記載されているとおりに入力するコマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。

例を挙げて説明する場合は、次の表記法を使用しています。

- 画面に表示される情報は、screen フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字**の screen フォントで示しています。
- ユーザが値を指定する変数は、*イタリック体*の screen フォントで示しています。
- 例には、異なるプラットフォームでの出力結果が含まれることがあります。たとえば、ご使用のプラットフォームでは使用できないために、例に表示されるインターフェイスタイプを認識できない場合があります。相違点は軽微なものになっています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

モード、プロンプト、および構文の詳細については、[付録 C 「コマンドライン インターフェイスの使用方法」](#) を参照してください。

関連資料

FWSM のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2706/ps4452/tsd_products_support_model_home.html

ASDM のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/tsd_products_support_series_home.html

詳細については、次の資料を参照してください。

- 『*Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command Reference*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module System Log Messages*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Installation and Verification Note*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Release Notes*』
- 『*Catalyst 6500 シリーズ スイッチ/Cisco 7600 シリーズ ルータ ファイアウォール サービス モジュール コンフィギュレーション ガイド (ASDM 使用)*』
- 『*Release Notes for Cisco ASDM*』

- 『Open Source Software Licenses for FWSM』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

