



CHAPTER 9

ジョブの管理

[Jobs] ページにある即時ジョブおよび定期ジョブすべての詳細を表示できます。手動でスケジュールされるジョブは、検出、インベントリ更新、セッションインポートです。ポーリングジョブは、[Administration] ページのユーザ設定値に基づいて、トリガーされます。

次の表に、[Jobs] ページ ([Administration] > [Job Management]) に表示される詳細をリストします。最新情報を取得するには、[Refresh] アイコンをクリックします。

フィールド	説明
Job ID	ジョブの固有 ID。 繰り返しジョブの場合、ジョブ テーブルの行をシングルクリックすると、すべてのジョブ インスタンスのステータスを表示できます。
Name	Cisco Prime CM サーバで定義されているジョブの説明。
Status	ジョブのステータス。次に、ステータスを示します。 <ul style="list-style-type: none">• [Failed] : ジョブが失敗しました。[Job Instances] テーブルで失敗の説明を表示できます。• [Completed] : ジョブが完了しました。ジョブが完了しても、成功したとは限りません。ジョブがいくつかのデバイスで失敗している可能性もあります。ジョブの詳細は、ページの左端にある矢印をクリックして [Job Instances] テーブルで表示できます。• [Cancelled] : ジョブがキャンセルされました。スケジュール済みジョブをキャンセルできます。ただし、実行中のジョブまたはシステムジョブ（たとえば、ポーリングジョブ）はキャンセルできません。• [Running] : ジョブが実行中です。• [Waiting] : このステータスは、定期ジョブのみに適用されます。これは、実行開のスケジュール済み時刻までジョブが待機していることを示します。
Creator	ジョブを作成したユーザ。事前定義されたシステムジョブの場合、[Creator] には [System] と表示されます。
Job Start Time	ジョブが最初に実行をスケジュールされている時刻。
Job End Time	ジョブがアクティブになっている時間。スケジュールされているすべてのジョブのインスタンスを実行したら、ジョブは非アクティブになります。
Next Scheduled Time	以降のジョブ インスタンスの開始時刻。これは、定期的な繰り返されるジョブに適用されます。即時ジョブまたはワнтаイムジョブのいずれかの場合、[Job Start Time] および [Next Scheduled Time] に表示される時刻は同じです。
Schedule Type	ジョブが定期的または一度実行するようにスケジュールされているかを示します。

フィールド	説明
[Job Instance: Job ID] : このペインは、ジョブを選択するときに表示されます。	
Run ID	定期ジョブの場合、ジョブ インスタンス カウントが表示されます。定期ジョブではない場合、ゼロを表示します。
Status	同じジョブのジョブ インスタンスのステータス。この列のクイック ビュー アイコンにマウスを合わせると、ジョブ インスタンス結果が表示されます。
Start Time	同じジョブのジョブ インスタンスの開始時刻。
Completion Time	同じジョブのジョブ インスタンスの終了時刻。即時ジョブまたはワнтаイトジョブのいずれかの場合、[Job End Time] および [Completion Time] に表示される時刻は同じです。
—	<p>[Job Instance] ペインのページの左端にある矢印をクリックすると、ジョブ詳細を表示できます。このペインには、次の詳細が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [IP Address] : デバイスの IP アドレス。 • [State] : デバイスの管理状態 (管理対象、アクセス不能など)。 • [Status Description] : ジョブが成功したか失敗したかを示します。ジョブの失敗に関する詳細情報を表示します。

ジョブのキャンセル

[Cancel Job] ボタンを使用して、スケジュール済みジョブをキャンセルできます。ただし、ステータスが次のいずれかのジョブはキャンセルできません。

- Cancelled
- Completed
- Failed
- Running

また、次のジョブはキャンセルできません。

- [Polling] : 単語 *Polling* で始まるすべてのジョブ。たとえば、Polling_CTS-HEALTH_、Polling_TelepresenceSystem_、Polling_CtsMAN-HEALTH_ などです。
- [Purging] : 単語 *Purging* で始まるジョブ。

事前定義済みのクイック フィルタ

Cisco Prime CM は、次の事前定義済みのクイック フィルタをサポートしています。

- [All Discovery Jobs] : すべての検出ジョブを一覧に示します。これらのジョブは、それぞれ [Device Inventory] > [Discover Devices] または [Device Inventory] > [Update Inventory] でデバイス ディスカバリまたは Update Inventory タスクを行うと表示されます。
- [All Session Import Jobs] : すべてのインポート セッション ジョブを一覧に示します。セッションは CTS-Manager および Cisco TMS からインポートされます。これらの管理アプリケーションごとに、個別にジョブが作成されます。
- [Jobs Run in Last 24 Hours] : 最後に完了した時間 (最後の実行インスタンス) が (現在の時刻から) 過去 24 時間以内に収まるすべてのジョブを一覧に示します。
- [All Failed Jobs] : 失敗したすべてのジョブを一覧に示します。失敗したジョブのステータスは [Job Instance] に表示されます。つまり、最後のジョブ インスタンスが失敗したすべてのジョブが表示されます。